



BØRSTET STÅL

1. Bruk «Stålrens for rustfritt stål» fra Wurth, eller liknende produkt fra andre leverandører.
2. For fjerning av flekker og skjolder; spray stålrens direkte på stålet eller en ren svamp.
3. Før svampen i lette bevegelser i stålets børsteretning, og bruk en ren tørr klut til å polere over etterpå.
4. For fjerning av vanskeligere flekker, små riper og liknende, kan du bruke en pussematte eller grov-siden av en kjøkkensvamp.
5. Spray stålrens på det aktuelle området og bruk pussematten i stålets børsteretning.
6. Pusses det mot stålets retning blir det stygge riper.
7. Når ønsket resultat er oppnådd, tørk over med en vaskesvamp eller klut.

PULVERLAKKERT STÅL

8. Ved pulverlakkerte stolper er det viktig at forurensning med skadegjørende effekt feks.: fuglemøkk (sterkt alkalisk og etsende), kjemikalier og liknende fjernes snarest mulig slik at det ikke blir liggende og angripe lakken.
9. Skyll med rent vann, bruk myk svamp/klut og mildt såpevann (ph-nøytralt).